

Gants de protection pour pompiers et secouristes.

Référence : EPI.42. 6511-02-T9

Description :

Matériaux de la tige :

- Dos : tissu élastique résistant, couleur vert citron.
- Paume : cuir synthétique.



Renfort :

- Caoutchouc thermoplastique - protection complète du dos et du dos des doigts. La souplesse du TPR combinée à une friction anatomique adéquate confère une flexibilité exceptionnelle aux gants. Le profil bas du renfort ne gêne pas l'utilisateur lorsqu'il travaille avec des outils de sauvetage.
- Renfort des zones les plus exposées de la paume – Kevlar® / PA avec revêtement FR et rembourrage en mousse.
- Le renfort entre le pouce et l'index, en tissu Kevlar® / PA avec revêtement FR, recouvre les coutures latérales, augmentant la durée de vie du gant grâce à sa haute résistance à l'abrasion.
- Renforts antidérapants sur le bout des doigts dans la paume.

Doublure :

- Paume : doublure tricotée en para-aramide / PES / fibre de verre – haute résistance à la coupe.

POIGNET :

- Poignet élastique avec bande intérieure empêchant la pénétration de saletés.

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 388:2016+A1:2018 – 4 X 4 4 F P

Autres informations :

- Haute résistance aux risques mécaniques.
- Respirabilité, sensibilité, souplesse et haute résistance.
- Coupe confortable.
- Renforts anatomiques articulés dans la paume.
- La partie du poignet est resserrée par une bande élastique.
- Coutures contrastées.
- Anneau en plastique et boucle en tissu pour accrocher le gant au mousqueton.
- Couleur : Vert citron



Manchette

La protection en TPR au dos offre une excellente protection contre les chocs, tandis que sa conception anatomique garantit une grande sensibilité et un confort optimal pour la main



TPR protection

cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

PROCÉDURE : Enlevez les saletés grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les attaches Velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez un détergent liquide. Lavez à l'aide d'un programme court.

POUR AMÉLIORER L'AJUSTEMENT DU GANT : Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne séchez pas à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.